



QUIKCELL®


CROSSTRAINER PRO™

SPORTS STEREO BLUETOOTH® EARPONES

User Guide

Volume Up/
Next Song

Volume Down/
Previous Song



Multi-Function Button (MFB)/
Pause and Play Button

Specifications

Bluetooth Version: 4.0

Support Profile: HSP, HFP, A2DP, AVRCP

Device ID: CrossTrainer PRO

Password: 0000

Transmission Range: 2.40GHz ~ 2.48GHz

Distance: 10 meters/33 feet

Battery: Rechargeable lithium polymer battery 3.7V

Standby Time: up to 200 Hours

Talk Time: up to 5 hours

Music Time: up to 4 hours

Operating Instructions

Power On

When the headset is off, press and hold the multi-function Button (MFB) for 4 seconds. The LED indicator will flash in blue. At this time you will hear “Power On” from the headset. The headset will be paired with the last connected Bluetooth device or mobile phone automatically when turned on.

Power Off

When the headset is on, press and hold the MFB for 5 seconds. The LED indicator will flash once slowly in red. At this time, you will hear “Power Off” from the

headset. The headset will disconnect from your phone or device when turned off.

Pairing Mode

When the headset is off, press and hold MFB for 6 seconds until the LED indicator flashes red and blue in alternating colors. At this time, you will hear “Pairing” from the headset.

Answering Calls

If a call comes in when listening to music or headset is standing by, press the MFB to answer the incoming call. If music is playing, it will pause automatically during the call. The music will automatically play when call ends.

Reject Calls

When a call is received, press and hold MFB for 2 seconds to reject the call.

End Calls

Press the MFB to end the call.

Volume

To adjust the volume when on the phone, press and hold the Vol+ or Vol-. When you reach the max/min volume, you will hear a warning tone.

Last Number Redial

When listening to music or headset is standing by, double click MFB to redial the last number. You will hear

a warning tone from headset. If you are listening to music, it will pause automatically during the call.

Mute Mode

When on a phone call, press and hold Vol+ and Vol- for 2 seconds to mute your microphone. At the same time You will hear a warning tone at the same time.

End Mute

Short press Vol+ and Vol- to end the mute mode.

Switching Between Your Mobile Phone and Headset

When on a phone call, double-click the MFB to switch the call from your headset to your mobile phone. Double-click the MFB again; to switch back to the

headset. You will hear a warning tone from the headset at the same time.

Reconnect

When the headset is disconnected from your device, you will hear “disconnected”. If you press the MFB, it will reconnect. You will hear the words “connected” from the headset.

Note: Some devices may have a prompt screen, which will ask you if you would like to pair your device.

Voice-Command Dial

If your mobile phone supports this function, press and hold MFB 2 seconds to activate voice command. You

will hear a warning tone from the headset. By re-pressing and re-holding “MFB” 2 seconds during the voice dial mode, voice dial will be cancelled.

Note: Please refer to the manual of your mobile phone for voice-command dial support.

Connect with 2 mobile phones or devices

- A. Disconnect the Bluetooth device from your phone or Bluetooth devices if it is already connected.
- B. Press MFB to put the headset in pairing mode.
- C. Turn on and search Bluetooth device on your second phone or Bluetooth device until you find “CrossTrainer PRO” and select to begin pairing.
- D. Reconnect with your first device.

E. Now you should have two devices connected with the headset.

Music Play

Operate on the Bluetooth device or click MFB on the headset. (Music will play automatically on some devices when it connects with Bluetooth earphones)

Pause and Restart Music

When listening to music, click MFB to pause music and click MFB again to restart music.

Volume

To adjust the volume when listening to music, Press and hold the Vol+ or Vol-. When you reach the max/min volume, you will hear a warning tone.

Play Previous Song

Press Vol- to play previous song.

Play Next Song

Press Vol+ for to play next song.

Switch between English and Spanish

While the headset in standby mode and not connected with any device, double-click MFB to switch voice prompts between English and Spanish.

LED Indicator

Charging	Red LED Light
Charging Complete	Blue LED Light
Power ON	Blue LED Light Flashes Slowly
Power OFF	Red LED Light Flashes Once Slowly
Pairing Mode	LED Light Flashes In Red And Blue Alternately
Power On <i>(Not Connected)</i>	Blue LED Light Flashes Twice Every 5 Seconds

Charging	Red LED Light
Power On <i>(Connected)</i>	Blue LED Light Flashes Twice Every 5 Seconds
Power On <i>(Talking)</i>	Blue LED Light Flashes Continuously
Power On <i>(Dial Call)</i>	Blue LED Light Flashes Continuously
Power On <i>(Incoming Call)</i>	Blue LED Light Flashes Continuously
Power On <i>(Play Music)</i>	Blue LED Light Flashes Twice Every 5 Seconds

Charging	Red LED Light
Battery Low	Red LED Light Flashes Once Every 20 Seconds With Reminding Tone

Notes: Earphones will turn off automatically after 10 minutes if not connected to any Bluetooth device

Pairing Time: 2 minutes. It will quit the pairing mode and turn off automatically after 2 minutes no connection is made.

Return Policy

Alpha Comm Enterprises, Inc. warrants this product as free of defects in material, design and workmanship for the period of one year from the original date of purchase. The warranty is limited to the original purchaser. If during the period of warranty this product proves defective under normal use and service, you should first return the product to the retailer from whom it was purchased. If that route is unsuccessful, follow the instructions below.

The liability of Alpha Comm Enterprises, Inc. and its appointed repair company is limited to the cost of repair and/or replacement of the product under warranty. Products sent for warranty service must be accompanied by a copy of the original purchase receipt, the original box, materials and accessories. All cost associated with the return of the product under warranty are the responsibility of the original purchaser. A \$4.95 Shipping and Handling Fee will apply in order for Alpha Comm Enterprises, Inc. to ship out a new/refurbished product to customer. Alpha Comm Enterprises, Inc. will not assume any responsibility for any loss or damage incurred in shipping.

One Year Limited Warranty

All Quikcell products come with a warranty effective one year starting on the date of the original purchase. This warranty covers all mechanical and electrical problems, except those arising from abuse or tampering. Return the defective accessory with proof of purchase to the retail store where purchased for exchange or contact Alpha Comm at 1-888-951-0909 or warranty@alphacomm.com.




Designed by Alpha Comm Enterprises
in Lawrenceville, Georgia.

Made in China. Alpha Comm Enterprises:
1500 Lakes Parkway; Lawrenceville, GA 30043

Alpha Comm and Quikcell are registered trademarks of Alpha Comm Enterprises. All other trademarks are the property of their respective owners. Copyright 2016. All rights reserved. This product is not a toy. Contains small parts, not for Children under 3 years.

Aumentar el Volumen/
Siguiete canción

Bajar el volumen/
Canción anterior



Botón multifunción (MFB)/
Pausa/botón de reproducción

Especificaciones

Versión de Bluetooth: 4.0

Perfiles compatibles: HSP, HFP, A2DP, AVRCP

ID del Dispositivo: CrossTrainer PRO

Contraseña del dispositivo: 0000

Alcance de transmisión: 2.40GHz ~ 2.48GHz

Distancia de transmisión: 10 metros / 33 pies

Tipo de Batería: Polímero de litio recargable 3.7V

Tiempo en espera: hasta 200 horas

Tiempo de conversación: hasta 5 horas

Tiempo de música: hasta 4 horas

Instrucciones de operación

Encendido

Cuando los auriculares están apagados, presione y sostenga el MFB durante 4 segundos. El indicador LED parpadeará en azul y usted escuchará “Encendido” desde los auriculares. Al encenderse, los auriculares se sincronizarán de forma automática con el último teléfono móvil o dispositivo Bluetooth conectado.

Apagado

Cuando los auriculares están encendidos, presione y sostenga el MFB durante 5 segundos. El indicador LED parpadeará en rojo lentamente una vez y usted escuchará “Apagado” desde los auriculares. Al

apagarse, los auriculares se desconectarán de su teléfono móvil o dispositivo Bluetooth.

Modo de sincronización

Cuando los auriculares están apagados, presione y sostenga el MFB durante 6 segundos hasta que el indicador LED parpadee en rojo y azul alternadamente. En este momento, usted escuchará “Listo para asociar” desde los auriculares.

Contestar llamadas

Si usted recibe una llamada mientras escucha música o cuando los auriculares no están en uso, presione el MFB para contestar la llamada entrante. Si usted está escuchando música, se hará una pausa automática durante la llamada. La música reanudará

automáticamente cuando finalice la llamada.

Rechazar llamadas

Si usted recibe una llamada, presione y sostenga el MFB durante 2 segundos para rechazar la llamada entrante.

Finalizar llamadas

Presione el MFB para finalizar su llamada.

Volumen

Para ajustar el volumen cuando usted habla por teléfono o cuando escucha música, presione y sostenga el botón Vol + / Vol-. Cuando alcance el volumen máximo/mínimo, usted escuchará un tono de

advertencia desde los auriculares.

Repetir la última llamada

Mientras usted escucha música o cuando los auriculares no están en uso, haga doble clic en el MFB para volver a marcar el último número. En este momento usted escuchará un tono de advertencia desde los auriculares. Si usted está escuchando música, se hará una pausa automática durante la llamada.

Modo de silencio

Si usted se encuentra en una llamada, presione y sostenga Vol+ y Vol- durante 2 segundos para silenciar el micrófono. Usted escuchará un tono de advertencia

desde los auriculares mientras se encuentra en modo de silencio.

Salir del Modo de silencio

Presione brevemente el botón Vol + y Vol- para salir del modo de silencio.

Cambiar entre el teléfono móvil y los auriculares

Si usted se encuentra en una llamada, haga doble clic en el MFB para pasar la llamada de los auriculares al teléfono móvil. Haciendo doble clic en el MFB nuevamente, la llamada pasará a los auriculares.

Reconectar

Cuando los auriculares se desconectan de su dispositivo, usted escuchará “desconectado” desde los auriculares. Si presiona el MFB se volverán a conectar y usted escuchará la palabra “conectado” desde los auriculares.

Nota: Ciertos dispositivos le darán la opción de sincronizar su dispositivo con los auriculares.

Marcación por voz

Si su teléfono móvil es compatible con esta función, presione y sostenga el MFB durante 2 segundos para activar el comando de voz. En este momento usted escuchará un tono de advertencia desde los auriculares.

Vuelva a presionar y a sostener el MFB durante 2 segundos para cancelar la marcación por voz.

Nota: Por favor consulte el manual de su teléfono móvil para soporte técnico sobre el comando de voz.

Conectarse con 2 teléfonos móviles o dispositivos Bluetooth

- A. Desconecte los auriculares de su teléfono móvil o dispositivos Bluetooth si ya están conectados.
- B. Presione el MFB para poner los auriculares en modo de sincronización.
- C. Encienda su segundo teléfono móvil o dispositivo Bluetooth e inicie la búsqueda de dispositivos Bluetooth. Seleccione “CrossTrainer PRO” para iniciar la sincronización.

- D. Reconecte los auriculares con su primer teléfono móvil o dispositivo Bluetooth.
- E. Ahora usted tiene dos dispositivos conectados con los auriculares.

Reproducción de música

Usted puede reproducir música desde su dispositivo Bluetooth o haga clic en el MFB para controlarla desde los auriculares. En algunos dispositivos la música comenzará a reproducirse automáticamente cuando el dispositivo se conecta con los auriculares.

Detener y reiniciar la música

Mientras usted escucha música, haga clic en el MFB para detener la reproducción y haga clic en el MFB nuevamente para reiniciarla.

Volumen

Para ajustar el volumen mientras usted escucha música, presione el botón Vol+ o Vol-. Cuando alcance el volumen máximo / mínimo usted escuchará un tono de advertencia.

Reproducir la canción anterior

Presione el botón Vol- para ir a la canción anterior.

Reproducir la siguiente canción

Presione el botón Vol+ para pasar a la siguiente canción.

Cambiar entre Inglés y Español

Mientras los auriculares están en modo de espera y no están conectados con otro dispositivo, haga doble clic en el MFB para cambiar los comandos de voz entre Inglés y Español.

Indicador LED

Durante la carga	El indicador LED permanece rojo
Carga completa	El indicador LED permanece azul
Encendido	El indicador LED parpadea en azul lentamente
Apagado	El indicador LED parpadea en rojo lentamente una vez

Durante la carga	El indicador LED permanece rojo
Modo de sincronización	El indicador LED parpadea en rojo y azul alternadamente
Encendido <i>(Sin conectar)</i>	El indicador LED parpadea en azul dos veces cada 5 segundos
Encendido <i>(Conectado)</i>	El indicador LED parpadea en azul dos veces cada 5 segundos

Encendido <i>(Durante conversación)</i>	El indicador LED parpadea en azul continuamente
Encendido <i>(Durante marcación)</i>	El indicador LED parpadea en azul continuamente
Encendido <i>(Llamada entrante)</i>	El indicador LED parpadea en azul continuamente
Encendido <i>(Durante reproducción de música)</i>	El indicador LED parpadea en azul dos veces cada 5 segundos

Batería baja	El indicador LED parpadea en rojo una vez cada 20 segundos con un tono recordatorio.
--------------	--

Notas: Los auriculares se apagarán automáticamente después de 10 minutos si no están conectados a un dispositivo Bluetooth.

Tiempo de sincronización: 2 minutos. Los auriculares se saldrán del modo de sincronización y se desconectarán automáticamente después de 2 minutos si no se hace ninguna conexión.

Política de devolución

Alpha Comm Enterprises, Inc. garantiza que este producto estará libre de defectos de material, diseño y fabricación durante un período de un año desde la fecha de compra original. La garantía se limita al comprador original. Si durante el período de garantía, este producto resulta defectuoso en condiciones de uso y servicio normales, primero debe devolver el producto al distribuidor donde lo adquirió. Si esto le presenta algún inconveniente, siga las instrucciones a continuación.

La responsabilidad de Alpha Comm Enterprises, Inc. y su compañía de reparación designada se limita al costo de la reparación y / o sustitución del producto en garantía. Los productos enviados al servicio de garantía deben ir acompañados de una copia del recibo de compra original, la caja original, materiales y accesorios. Todos los costos asociados con la devolución del producto en garantía son

la responsabilidad del comprador original. Un cargo por \$6.95 de manejo y envío se aplicará para que Alpha Comm Enterprises, Inc. pueda enviar un producto nuevo/restaurado al cliente. Alpha Comm Enterprises, Inc. no asume ninguna responsabilidad por cualquier pérdida o daño sufrido durante el envío.

Garantía limitada de un año

Todos los productos Quikcell están acompañados de una garantía de un año a partir de la fecha de compra original. Esta garantía cubre todos los problemas mecánicos y eléctricos, salvo los derivados del abuso o manipulación. Regrese el accesorio defectuoso junto con el comprobante de compra a la tienda donde fue comprado para un intercambio. También puede contactarnos al 1-888-951-0909 o envíenos un email a warranty@alphacomm.com.



Diseñado por Alpha Comm Enterprises
en Lawrenceville, Georgia.

Hecho en China. Alpha Comm Enterprises:
1500 Lakes Parkway; Lawrenceville, GA 30043

Alpha Comm and Quikcell son marcas registradas de Alpha Comm Enterprises. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños. Derechos de autor 2016. Todos los derechos reservados. Este producto no es un juguete. Contiene piezas pequeñas. No se recomienda para niños menores de 3 años.



QUIKCELL®

CROSSTRAINER PRO™

AURICULARES DEPORTIVOS ESTEREO BLUETOOTH®

Manual del Usuario